

아이나비 TZ 간단매뉴얼

본 간단매뉴얼을 차량에 보관하여 이용하세요.

제품 등록을 받으려면 당사 홈페이지 www.inavi.com으로 접속 하세요.
제품에 관한 문의 및 A/S상담은 1577-4242 를 이용하여 주세요.

기본 동작



제품의 안정적인 전원공급을 위하여 당사에서 제공한 정품 차량용 전원 어댑터를 사용하는 것을 권장합니다.



멀티태스킹
어플리케이션 구동 중 버튼을 누르면
멀티태스킹을 실행합니다.

[통신형 기준 화면입니다.]

초기화면 보기

아이나비 경로안내를 받으며 안전운행을 합니다. (자세한 내용은 제공된 사용자 설명서(내비게이션)를 참고 하십시오.)
GPS 안전운행 정보 및 주행속도 알림으로 사용자의 안전운행을 위한 기능입니다.
DMB 지상파 DMB 방송을 시청/청취합니다.
I-BOX 비디오, 오디오, 노래방, 사진앨범의 멀티미디어 기능을 이용할 수 있습니다.
게임 게임 콘텐츠를 다운 받아 다양한 게임을 즐깁니다.
차계부 차량유지에 관련된 내용을 정리하여 차량 관리를 합니다.
후방카메라 후방카메라를 연결하여 사용합니다.
외부입력 캠코더 등의 외부기기와 AV케이블을 연결하여 사용합니다.
환경설정 사용자가 직접 아이나비 TZ 환경을 다양하게 설정할 수 있습니다.

▶ 통신형 패키지나 WIBRO 모뎀을 별도 구매하여야 이용 가능한 서비스입니다.

TCON WIBRO를 이용해 실제 PC상의 인터넷 환경과 유사한 정보를 이용할 수 있는 무선인터넷 서비스입니다.

Special Zone WIBRO를 이용해 교통정보 또는 콘텐츠 데이터를 수신 받아 이동 중인 자동차 안에서 다양한 정보를 이용할 수 있는 기능입니다.

WIBRO 환경설정 무선인터넷 서비스를 연결합니다.

NOTE

- ▶ 일반형 패키지를 구매한 고객이 통신형 내비게이션 서비스를 이용하기 위해서는 반드시 당사가 제공하는 인증된 표준 WIBRO형 모뎀을 별도 구매하여야 하며, 이에 대한 서비스 및 요금 정책은 KT의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- ▶ WIBRO모뎀 별도 구매시의 가격 및 요금정책, 판매 시기등은 추후 당사 홈페이지를 통해서 안내될 예정입니다.
- ▶ 일반형 패키지에 WIBRO모뎀을 별도 구매하여 통신형 내비게이션 서비스로 사용할 경우, 홈페이지에서 반드시 [TZ-통신형]으로 펌웨어 업그레이드하여 사용하세요.

DMB (TV/RADIO) 운전자는 주행중 DMB 시청을 해서는 안되며 DMB 시청으로 인한 사고의 모든 책임은 운전자에게 있습니다.

1 TV/RADIO 방송 선택하기




※ 화면에서 <TV/RADIO> 탭을 선택합니다.
TV 보기 : **TV** 탭을 선택
RADIO 듣기 : **RADIO** 탭을 선택

2 채널 검색하기



※ 채널 검색하기
화면에서 **채널** 아이콘을 누릅니다.
전체 채널 검색 시 많은 시간이 소요되며,
이전 채널 정보는 지워집니다.

3 아이나비 실행




※ **아이나비**
내비게이션으로 이동합니다.



※ 화면전환 (DMB실행 시)
화면을 누르면 화면모드가
단계적으로 전환됩니다.

※ 화면전환 (아이나비 내비게이션 실행 시)



아이나비 TZ 간단매뉴얼

본 간단매뉴얼을 차량에 보관하여 이용하세요.

지도화면



정차 화면과 지도이동 화면으로 구분됩니다.

정차 화면

퀵검색 아이콘 명칭, 상호/전화, 주소 검색을 할 수 있으며, 테마검색, 주변검색, 부가검색 메뉴도 제공합니다.



현상태정보바 현위치를 표시하며, 경로 설정 시 목적지 정보도 함께 표시됩니다.

천호대로 42.8 km 02:43 경로 설정시 나타남 남은거리/소요시간(도착예정시간)

※ 표시바를 눌러 상태정보를 변경할 수 있으며, 경로취소 및 경로정보의 메뉴를 바로 이용할 수 있습니다.

지도이동 화면





제품 등록을 받으려면 당사 홈페이지 www.inavi.com으로 접속 하세요.
제품에 관한 문의 및 A/S상담은 1577-4242 를 이용하여 주세요.

경로 검색 하는 방법



경로 검색하는 방법에는 지도화면의 퀵검색 아이콘을 이용하거나 고급메뉴의 경로검색 메뉴를 이용하는 방법이 있습니다. 아래 내용설명은 퀵검색 내용만 다루고 있습니다.

퀵 검색 하는 방법



1 퀵검색 아이콘을 누르면 입력 자판이 나타납니다.

2 입력 자판을 이용하여 원하는 검색어(명칭, 주소, 전화번호)를 입력합니다.

- 상호/명칭 초성검색 : 초성만 입력하여 검색하는 방법입니다. (예 : ㅇ ㅋ ㅇ ㅇ)
완성형 검색 : 검색어를 모두 입력하여 검색하는 방법입니다. (예 : 톡크웨어)
혼합검색 : 초성 + 완성형 검색을 혼합하여 검색하는 방법입니다. (예 : 톡 ㅋ ㅇ ㅇ)
중간어 검색 : 검색어의 중간단어만을 입력하여 검색하는 방법입니다. (예:크웨)
- 주 소 주소는 '동/리/길/로 + 번지' 의 형태로 입력하셔야 합니다. (예 : 방이동45, ㅂㅇㅇ45)
- 전화번호 전화번호는 지역번호를 포함한 전체 전화번호를 입력하셔야 합니다.
(예 : 02-3433-1600, 0234331600)

3 입력 후 **Q 검색** 버튼을 누르시면 검색된 결과가 나타납니다.

경로취소



탐색된 경로를 취소하는 기능입니다. **고급메뉴 > 경로관리 > 경로취소**를 하거나, 마이메뉴로 등록하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

