

# 아이나비<sup>SE</sup> Quick Guide Book

## SIMPLE & EASY

내비게이션 사용자의 행동을 반영한 UI구성  
꼭 필요한 ICON만으로 정리한 깔끔한 화면  
사용자의 사용환경에 맞추어 능동적으로 반응하는 메뉴



 아이나비<sup>SE</sup>는

HCI(HUMAN COMPUTER INTERACTION)

이론에 기반하여 경로정보나 메뉴를  
화면 내 적재적소에 능동적으로 표출하여,  
사용자들이 간편하고 쉽게 사용할 수 있도록  
개발된 기본에 충실한 2세대 아이나비  
내비게이션 소프트웨어입니다.

본 Quick Guide Book은 아이나비 SE를 사용하기 위한 가장 기본적인 내용만을 다루고 있으며,  
아이나비 SE에 대한 상세한 내용은 사용자 설명서를 통해 사용 방법을 숙지하시고 사용하시기 바랍니다.

아이나비 SE 사용자 설명서는 아이나비 홈페이지([www.inavi.com](http://www.inavi.com))를 통해 다운로드할 수 있습니다.





# 지도화면

정차 화면과 지도이동 화면으로 구분됩니다.

1

## 정차 화면

퀵검색 아이콘 명칭, 상호/전화, 주소 검색을 할 수 있으며, 테마검색, 주변검색, 부가검색 메뉴도 제공합니다.

※ 고급메뉴 > 환경설정 > 정보표시 설정 > 기타정보 > 퀵검색 축소모드에서 설정을 선택하실 경우 경로 설정 및 주행 여부와 관계없이 아이콘으로 표시됩니다.

시계 아이콘

09:00 AM

강남구 도곡동

현상태정보바 현위치를 표시하며, 경로 설정 시 목적지 정보도 함께 표시됩니다.

송파구 방이동 38.6, 11:10

경로 설정시 나타남 남은거리/소요시간(도착예정시간)

※ 표시바를 눌러 상태정보를 변경할 수 있으며, 경로취소 및 경로정보의 메뉴를 바로 이용할 수 있습니다.

## 지도이동 화면

지점저장 아이콘

현재위치 아이콘

지도찾기 아이콘

지도에서 출발지 / 목적지를 설정할 수 있습니다.



# 메뉴구성

마이메뉴와 고급메뉴로 구성되어 있습니다.


2



## 마이메뉴

사용자가 자주 사용하는 기능을 등록하여 마이메뉴로 구성할 수 있습니다.

※ 출고 시 기본 메뉴는 집으로, 최근목적지, 주변검색, 경로정보, 경로취소, 우회탐색 메뉴로 구성됩니다.



## 고급메뉴

더욱 다양한 경로검색과 아이나비를 사용자 환경에 맞게 설정하는 메뉴로 구성되어 있습니다.

## 고급메뉴 구조

### 경로검색

- |        |        |
|--------|--------|
| 1 통합검색 | 4 테마검색 |
| 2 지도찾기 | 5 주변검색 |
| 3 주소검색 | 6 부가검색 |

### 경로관리

- |        |        |
|--------|--------|
| 1 경로정보 | 4 경로저장 |
| 2 탐색옵션 | 5 모의주행 |
| 3 지점관리 | 6 경로취소 |

### 부가정보

- 1 교통정보
- 2 방송정보
- 3 생활정보

### 사용자목록

- |         |            |
|---------|------------|
| 1 최근목적지 | 5 자주가는곳    |
| 2 등록지점  | 6 안전운행등록구간 |
| 3 저장경로  | 7 안전운행삭제구간 |
| 4 집으로   |            |

### 환경설정

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1 지도호면설정  | 5 음성안내설정 |
| 2 정보표시설정  | 6 시스템    |
| 3. 탐색옵션설정 | 7 교통정보   |
| 4. 메뉴설정   |          |

마이메뉴설정 사용자 설정



## 퀵 검색 한번에 따라하기

3


퀵 검색을 통해 지도에서 바로 검색이 가능합니다.

퀵 검색은 명칭, 주소, 전화번호를 한번에 검색할 수 있는 통합검색 기능을 제공합니다.




- 1 퀵검색 아이콘을 누르면 입력 자판이 나타납니다.  
(고급메뉴 > 환경설정 > 정보표시 설정 > 기타정보 > 퀵검색 축소모드에서 해제를 선택하실 경우 경로 퀵검색 바가 나타납니다.)
- 2 입력 자판을 이용하여 원하는 검색어(명칭, 주소, 전화번호)를 입력합니다.  
(입력 방법은 5쪽을 참고하세요.)
- 3 입력 후 **Q 검색** 버튼을 누르시면 검색된 결과가 나타납니다.

※ '퀵검색으로 목적지 설정하여 안내받기(4쪽)'를 참고하세요.



**지역설정** 검색지역을 보다 빠르게 확인할 수 있습니다.



**반경설정** 검색된 위치 주변 반경으로 다른 위치를 검색할 수 있습니다.






## 퀵검색으로 목적지 설정하여 안내받기

4

팅크군은 오랜만에 나비양과 데이트 하기위해 호암미술관 앞에서 만나기로 했습니다. 그런데 티크군이 위치를 정확하게 알지 못하네요? 이럴경우 아이나비를 어떻게 사용할까요?




※ 명칭, 상호/전화, 주소 검색을 할 수 있으며, 테마검색, 주변검색, 부가검색 메뉴도 제공합니다.





## 퀵검색 입력화면



입력자판  
입력자판을 이용하여  
검색어를 입력합니다.

검색방법에  
대한 도움말 화면  
이 나타납니다.

검색 메뉴로  
이동합니다.

퀵검색에서 다양한  
방법의 경로검색을  
할 수 있습니다.

Touch

명칭/상호 입력 텅크웨어, 텅크웨어 주소/새주소 입력 방이동45, 방이동45  
전화번호 입력 02-3433-1600, 위례성길44, 02-3433-1600  
0234331600 (동/리/길/로 + 번지)

※ 고급메뉴 > 경로검색 > 통합검색 메뉴에서도 동일한 기능을 제공합니다.

## 입력 방법

### 상호/명칭

- 초성검색, 완성형 검색, 혼합검색 모드가 지원됩니다.  
초성검색 : 초성만 입력하여 검색하는 방법입니다. (예 : 텅 킷 ㅇ ㅇ)  
완성형 검색 : 검색어를 모두 입력하여 검색하는 방법입니다. (예 : 텅크웨어)  
혼합검색 : 초성 + 완성형 검색을 혼합하여 검색하는 방법입니다. (예 : 텅 킷 ㅇ ㅇ)  
중간어 검색 : 검색어의 중간단어만을 입력하여 검색하는 방법입니다. (예:크웨)

### 주소

- 주소는 '동/리/길/로 + 번지'의 형태로 입력하셔야 합니다.  
(예 : 방이동45, 방이동45)

### 전화번호

- 전화번호는 지역번호를 포함한 전체 전화번호를 입력하셔야 합니다.  
(예 : 02-3433-1600, 0234331600)




# 통합검색을 이용하여 다중 목적지 설정하기


6

호암 미술관으로 가는 중 삼성역에 잠시 들려야 합니다. 이럴때는 어떻게 해야할까요? 다중목적지는 기존의 경유지 설정을 업그레이드 한 기능으로 최대 6개의 목적지를 설정하실 수 있습니다. (통합검색을 이용한 방법이며, 퀵검색 아이콘을 사용하여도 같은 방법으로 이용이 가능합니다.)


## 1 아이나비메뉴 아이콘 누름



## >> 2 고급메뉴 > 경로검색 누름



## 3 통합검색 누름




## >> 4 삼성역 검색 누름



## 5 바로탐색 누름



## >> 6 설정된 경로 포함탐색 누름




### ※ 새로운 경로 탐색

현재위치에서 탐색한 목적지로 설정하여 탐색



### ※ 설정된 경로 포함 탐색

현재 경로를 포함하여 탐색

## 7 목적지 순서 정하기 (삼성역 위로 올리기) >> 8 탐색 누름



※ 경로안내 화면에서 먼저 탐색할 목적지의 순서를 위/아래로 버튼을 이용하여 변경하여 주십시오.



## 9 안내시작 누름



※ 위치보기 : 선택한 항목 위치보기  
수정 : 선택한 항목 위치수정  
목적지추가 : 새로운 목적지 추가




# 주소검색으로 집으로/자주가는곳 등록하기

8


아이나비를 구매하신 후에는 제일먼저 집등록을 하세요.

※ 집으로/자주가는곳을 마이메뉴로 등록하여 사용하시면 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.

## 1 아이나비메뉴 아이콘 누름




## 2 고급메뉴 > 사용자목록 누름



## 3 집으로 누름



## 4 예 누름



## 5 주소검색 누름



## 6 시/도 선택




※ 고급메뉴 > 사용자목록 > 집으로 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

집으로/자주가는곳은 각각 하나씩만 등록 가능합니다. 자주가는곳 등록은 [자주가는곳]을 선택하여 설정 가능하며, 등록방법은 집으로 등록과정과 동일합니다.

주소검색 이외에 통합검색을 이용하여 명칭이나 전화번호를 통해 등록하실 수도 있습니다.

## 구/군 선택



## 읍/면/동 선택



## 지번/아파트 입력 후 검색 누름




## 위치보기 누름



## 집으로 등록 설정완료



## 링크군의 '집' 등록 확인하기



집으로/자주가는곳을 등록하신 후,  
집으로/자주가는곳을 선택하면 등록하  
신 지점으로 바로 탐색합니다.