


고급메뉴

네비게이션 경험이 있는 분들을 위한 메뉴이며, 세부적인 세팅 및 환경설정을 할 수 있습니다.

I 고급메뉴 구성도



고급메뉴

네비게이션 경험이 있는 분들을 위한 메뉴이며, 세부적인 세팅 및 환경설정을 할 수 있습니다.




I 고급메뉴 특징

고급메뉴는 경로찾기는 경로관리, 사용자 경로 변경, 부가 정보 이용, 환경설정 등을 설정할 수 있습니다.



〈고급메뉴 화면〉



〈경유지 설정가능〉



〈추가경로 설정 가능〉



〈푸른색 메뉴버튼〉



〈고급 도움말 화면〉 : 화면에 표시되는 아이콘에 대한 간단한 설명을 보여드립니다.



고급메뉴 (경로찾기)

I <집으로>

등록지점 중 <집으로> / <등록지점> 등 사용자 편의에 따라 미리지점을 등록해 놓고 한번 클릭에 지점으로 바로 주행할 수 있도록 하는 기능입니다.

사용자가 등록한 후에 사용할 수 있는 메뉴입니다.

집으로 등록은 새로 집등록을 할 경우 기존 집 등록지점은 삭제됩니다.

- 1** 고급메뉴 화면에서 < **고급메뉴** > - < **집으로** > 을 선택합니다.
<집>을 등록하지 않은 경우 그림과 같은 메시지가 나타납니다.
<집으로> 등록방법은 40쪽 참고하세요.



I <자주가는 곳>

등록지점 중 <집으로> / <등록지점> 등 사용자 편의에 따라 미리지점을 등록해 놓고 한번 클릭에 지점으로 바로 주행할 수 있도록 하는 기능입니다.

사용자가 등록한 후에 사용할 수 있는 메뉴입니다. (1회 저장만 가능합니다.)

- 1** 고급메뉴 화면에서 < **고급메뉴** > - < **자주가는 곳** > 을 선택합니다.
<자주가는 곳>을 등록하지 않은 경우 그림과 같은 메시지가 나타납니다.
등록방법은 40쪽 참고하세요.



고급메뉴 (경로찾기)



1 <최근목적지>

최근에 다녀온 곳을 목적지로 선택하여 경로를 탐색할 수 있는 기능입니다.
최근에 다녀온 목적지는 10개 지점까지 저장됩니다.

- 1** 고급메뉴 화면에서 < **최근목적지** > - < **최근목적지** >를 선택합니다.

최근에 다녀온 목적지목록이 화면에 나타납니다.



- 2** 원하는 항목을 선택한 후 < **최근목적지** >를 선택합니다.



참고 :

- < **검색** > : 검색한 목록 중에서 선택한 지점을 삭제합니다.
- < **위치변경** > : 검색한 목록 중에서 선택한 해당위치를 보여줍니다.

- 3** 탐색한 전체 경로를 확인할 수 있습니다.
< **전체세탁** >을 눌러 경로안내를 받아 안전운전 하십시오.



참고 :

- < **경로정보** > : 탐색된 경로에 대한 정보를 볼 수 있습니다. (78쪽 참고)
- < **추가검색** > : 탐색옵션을 변경해 추가로 경로를 검색할 수 있습니다. (79쪽 참고)

고급메뉴 (경로찾기)

I <등록지점검색>

등록지점 중 <집으로> / <등록지점> 등 사용자 편의에 따라 미리지점을 등록해 놓고 한번 클릭에 지점으로 바로 주행할 수 있도록 하는 기능입니다.

사용자가 등록한 후에 사용할 수 있는 메뉴입니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **고급메뉴** > - < **등록지점검색** >을 선택합니다.
등록지점 목록 화면이 나타납니다.



- 2 원하는 항목을 선택한 후 < **탐색** >을 선택합니다.



참고 :

< **바로탐색** > : 검색한 목록 중에서 선택한 해당위치를 보여줍니다.

- 3 탐색한 전체 경로를 확인할 수 있습니다.
< **전체경로** >을 눌러 경로안내를 받아 안전운전 하십시오.



참고 :

- < **경로정보** > : 탐색된 경로에 대한 정보를 볼 수 있습니다. (78쪽 참고)
- < **속가정보** > : 탐색옵션을 변경해 추가로 경로를 검색할 수 있습니다. (79쪽 참고)

고급메뉴 (경로찾기)



I <명칭검색>

(기본메뉴)와 동일합니다. (57~61쪽 참고)

- 1 고급메뉴 화면에서 < **명칭검색** > - < **명칭검색** >을 선택합니다.
(명칭검색) 화면이 나타납니다.



I <주소검색>

(기본메뉴)와 동일합니다. (62쪽 참고)

- 1 고급메뉴 화면에서 < **주소검색** > - < **주소검색** >을 선택합니다.
(주소검색) 화면이 나타납니다.



I <주변검색>

(기본메뉴)와 동일합니다. (63~64쪽 참고)

- 1 고급메뉴 화면에서 < **주변검색** > - < **주변검색** >을 선택합니다.
(주변검색) 화면이 나타납니다.



I <테마검색>

(기본메뉴)와 동일합니다. (65~66쪽 참고)

- 1 고급메뉴 화면에서 < **테마검색** > - < **테마검색** >을 선택합니다.
(테마검색) 화면이 나타납니다.



고급메뉴 (경로찾기)

I <시설분류검색>

정확한 명칭이나 주소를 알 수 없을 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

시설분류 검색이 한 화면에서 검색할 수 있도록 검색 옵션사항이 있어 보다 간편하게 검색할 수 있습니다.

- 1** 고급메뉴 화면에서 < **시설분류** > -
< **시설분류검색** >을 선택합니다.
(시설분류검색) 화면이 나타납니다.



- 2** 찾고자 하는 곳을 입력창에 입력한 후
< **검색** >을 선택합니다.
(시설분류검색) 화면이 나타남
검색옵션 사항을 적용하여 검색합니다.

참고 :

검색옵션 사항



반경 (58쪽 참고)

행정 (59쪽 참고)

중간어 검색
(58쪽 참고)

종별 선택
(60쪽 참고)



고급메뉴 (경로찾기)




3 원하는 검색옵션 사항을 선택한 후 < 검색 >을 선택합니다.

예 : 반경을 선택할 경우
반경을 선택할 경우 현위치를 중심으로
선택한 거리내에 검색된 결과가
표시됩니다.



4 원하는 항목을 선택한 후 < 바로탐색 >을 선택합니다.



참고 :

< 정보 > 선택할 경우

< 정보 > : 해당 명칭에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.

항목앞에 < 정보 > 표시가 없는 경우는 정보를 확인할 수 없습니다.

< 바로탐색 > : 검색한 목록 중에서 선택한 해당위치를 보여줍니다.



5 탐색한 전체 경로를 확인할 수 있습니다.

< 전체선택 >을 눌러 경로안내를 받아 안전운전 하십시오.



참고 :

< 경로선택 > : 탐색된 경로에 대한 정보를 볼 수 있습니다. (78쪽 참고)

< 추가선택 > : 탐색옵션을 변경해 추가로 경로를 검색할 수 있습니다. (79쪽 참고)

고급메뉴 (경로찾기)

I <i-CODE검색>

자점의 i-CODE 입력을 이용한 검색 방법입니다.

i-CODE는 어떤 지점에 대한 아이나비 고유의 10자리 숫자코드입니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **고급메뉴** > - < **i-CODE검색** >을 선택합니다.
(i-CODE검색) 화면이 나타납니다.



I <경위도검색>

경위도 좌표 입력을 통한 검색 방법입니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **고급메뉴** > - < **경위도검색** >을 선택합니다.
(경위도검색) 화면이 나타납니다.



I <전화번호검색>

전화번호 입력을 통한 검색 방법입니다.

참고 :


256MB 메모리용 아이나비 S/W 판매제품에는 전화번호 DB가 기본적으로 포함되어 있지 않습니다.

256MB 메모리에서 전화번호 검색기능을 사용하고자 하실 경우에는 아이나비 자동설치 프로그램을 이용해서 조정하실 수 있습니다. 아이나비 자동설치 프로그램은 아이나비 사이트 내 제품별 업그레이드 페이지에서 다운로드 받아 설치한 후 이용하실 수 있습니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **고급메뉴** > - < **전화번호검색** >을 선택합니다.
(전화번호검색) 화면이 나타납니다.



참고 :



전화번호를 입력하면
그림과 같이 상호명칭이
나타납니다.



< **이-CODE** >를
선택한 화면

고급메뉴 (경로관리)

탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.



I <경로정보>

탐색된 경로에 대한 수정, 확인 등을 할 수 있습니다.

- 1** 고급메뉴 화면에서 < > - < >을 선택합니다.
<경로정보> 화면이 나타납니다.



참고 :

지도화면 좌측상단의 < > 버튼을 사용해도 됩니다.



고속도로 및 유료도로 교통요금을 확인할 수 있습니다.



통게이트 비 계산

- 소형차 기준으로 요금을 계산합니다. (차후 전 차종 지원예정)
- 정상 요금과 비정상 요금이 있습니다.

비 정상요금 :

요금에 밑줄이 그어진 상태로 나타나며 요금을 내는 요금소의 짝이 맞지 않을 경우에 나타납니다.

예 : 출발지나 목적지가 고속도로에 설정된 경우
(서초역 - 기흥 휴게소)

고급메뉴 (경로관리)


탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.

<경로정보>에 관련된 메뉴 보기

도로에 관련된 정보를 알려줍니다.

목적지/경유지/출발지 위치를 알려줍니다.


<추가경로>를 제외한 경로정보는 기본메뉴와 고급메뉴가 동일합니다. 아래 그림을 참고하세요.



<안내시작> 선택 화면



<안내중행> 선택 화면



<경로요약> 선택 화면



<전체경로> 선택 화면




고급메뉴<추가경로> 선택 화면



<경로해소> 선택 화면



기본메뉴<경로설정> 선택 화면



추가로 탐색할 탐색옵션 선택 및 다중경로를 탐색할 수 있습니다.

고급메뉴 (경로관리)


탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.



<추가경로>에 관련된 메뉴 보기

탐색옵션을 변경해 추가로 경로를 검색할 수 있습니다.

선택하는 옵션마다 색깔별로 구분되어 비교가 쉽고, 원하는 길을 탐색할 수 있습니다.



고속도로 :

고속도로 및 차선이 많은 도로 위주로 탐색하며, 가능한 직진 또는 우회전을 하도록 탐색합니다.



추천도로 :

고속화 도로 및 고속도로 위주의 경로탐색입니다. 기본적으로 고속화도로를 선호하고 거리가 멀 경우 고속도로를 선호하는 탐색입니다.

● 추천도로의 경우

<환경설정> - <경로탐색> - <탐색옵션>에서 "추천도로 우선 탐색시" 사용하는 "도로가중치 슬라이더 바"를 꼭! 참고하여 주십시오.



무료도로 :

무료도로 위주로만 탐색합니다.

해당 목적지로 가기 위해서 반드시 유료도로를 거쳐야 하는 경우에는 무료 탐색을 했음에도 유료도로로 탐색할 수 있습니다.

예 : 인천공항



단거리 :

일반도로 위주의 탐색방법이며, 신호등, 회전의 수가 많더라도 거리상 짧은 경로를 탐색합니다. 좁은 골목길로 탐색할 수도 있으며, 거리가 멀어질 경우 국도 위주로 탐색합니다. (고속도로는 탐색하지 않습니다.)

고급메뉴 (경로관리)

탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.

I <전체경로보기>

탐색된 경로에 대한 전체경로를 확인할 수 있습니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **전체경로보기** > - < **전체경로보기** >를 선택합니다.

출발지에서 목적지까지의 전체경로를 보여줍니다.



I <경로재설정>

탐색된 경로를 재설정할 수 있습니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **경로재설정** > - < **경로재설정** >를 선택합니다.

<경로재설정> 화면이 나타납니다.



참고 :

탐색옵션을 변경하여 탐색할 수 있습니다.

[역방향탐색] : 출발지와 목적지를 바꾸어 탐색합니다. (단, 경유지가 있을 경우 탐색불가)
경로탐색시 우선 조건 (102~103쪽 참고)

I <경로저장>

탐색된 경로를 저장할 수 있습니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **경로저장** > - < **경로저장** >를 선택합니다.

<경로저장 화면>이 나타나면 탐색된 경로를 저장합니다.



참고 :

<고급메뉴> - <사용자정보> - <저장정보관리>에서 확인할 수 있습니다.

고급메뉴 (경로관리)

탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.



I <경로취소>

탐색된 경로를 취소할 수 있습니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **경로관리** > - < **경로취소** >을 선택합니다.
그림과 같은 화면이 나타납니다.



I <목적지이동>

탐색된 목적지 위치를 볼 수 있습니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 < **경로관리** > - < **목적지이동** >을 선택합니다.
설정된 목적지를 보여줍니다.





고급메뉴 (경로관리)

탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.

I <경유지관리>

1-1



경유지가 없을 경우

고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.
그림과 같은 화면이 나타납니다.








1-2

경유지가 있을 경우

고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.
<경유지 편집> 화면이 나타납니다.
(단! 경유지가 설정되어 있어야 합니다.)



참고 :

- <  수정 > : 선택한 경유지의 위치수정, 해당 경유지로 이동하여 주변의 다른 지점으로 수정할 수 있습니다.
- <  삭제 > : 경유지 목록에서 삭제할 수 있습니다.
- <  해당위치 > : 경유지 목록 중에서 선택한 해당위치를 보여줍니다.
- <  경로정보 > : 경로정보 화면으로 이동합니다. (79쪽 참고)
- <  순서변경 > : 경유지 순서를 변경할 수 있습니다.

고급메뉴 (경로관리)

탐색된 경로에 대해 전반적인 관리를 할 수 있는 메뉴입니다.



I <출발지이동>

- 1 고급메뉴 화면에서 <출발지이동> - <출발지이동>을 선택합니다.
설정된 출발지 지도화면이 나타납니다.



I <모의주행>

- 1 고급메뉴 화면에서 <모의주행> - <모의주행>을 선택합니다.
모의주행 화면이 나타납니다.
탐색된 경로를 실제 주행하는 것처럼 보여줍니다.



참고 :

모의주행 속도를 조절할 수 있습니다.

[보통], [빠름], [느림] 중 선택 가능

[멈춤], [시작], [끄기] 중 선택 가능



화면을 누르면 모의주행 슬라이드바가 작게 보입니다.

고급메뉴 (사용자정보)


사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.

I <최근목적지>

최근에 설정한 목적지를 삭제, 검색, 탐색할 수 있습니다.

1 고급메뉴 화면에서 <최근목적지> - <최근목적지>를 선택합니다.

최근 설정된 목적지 목록 화면이 나타납니다.



참고 :


최근 목적지 데이터 파일은 inaviData 폴더에 저장됩니다.

I <등록지점관리>

사용자가 등록한 지점을 확인, 수정할 수 있습니다.

1-1 등록지점 확인하기 고급메뉴 화면에서 <등록지점관리> - <등록지점관리>를 선택합니다.

<등록지점관리> 목록 화면이 나타납니다.



참고 :

<수정> : 폴더, 명칭을 선택하여 수정할 수 있습니다.



<폴더>



<명칭>

<검색하기> : 검색한 목록 중에서 선택한 해당위치를 보여줍니다.



<탐색하기> : 검색한 목록 중에서 선택한 목록으로 탐색합니다.

고급메뉴 (사용자정보)


사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.



1-2 등록지점 수정하기 (새폴더 만들기)

고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.

<등록지점관리> 목록 화면이 나타납니다.



2 <폴더>를 선택하고 < >를 선택합니다.

<등록지점 그룹 목록> 화면이 나타납니다.




3 < >를 선택하면 입력창이 나타납니다.

예 : 나비집





4 새로 만든 폴더를 확인할 수 있습니다.




고급메뉴 (사용자정보)


사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.


- 1-2** 등록지점 수정하기 <폴더 수정하기>
고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.
<등록지점관리> 목록 화면이 나타납니다.




- 2** <폴더>를 선택하고 <  >을 선택합니다.
<등록지점 그룹 목록> 화면이 나타납니다.



- 3** <  >을 선택하면 입력창이 나타납니다.
예 : 회사



- 4** 바뀐 폴더명을 확인할 수 있습니다.





고급메뉴 (사용자정보)


사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.



1-2 등록지점 수정하기 <폴더 삭제하기>

고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.

<등록지점관리> 목록 화면이 나타납니다.




2 <폴더>를 선택하고 < >을 선택합니다.

<등록지점 그룹 목록> 화면이 나타납니다.



3 < >을 선택합니다.

삭제여부를 묻는 창이 나타나면 "예"를 선택합니다.





4 폴더가 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.




고급메뉴 (사용자정보)


사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.

- 1-3** 등록지점 수정하기 <지점 수정하기>
고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.
<등록지점관리> 목록 화면이 나타납니다.




- 2** <명칭>을 선택하고 <  >을 선택합니다.
<등록지점 그룹 목록> 화면이 나타납니다.



- 3** <  >을 선택하면 입력창이 나타납니다.
예 : 회사



- 4** 지점이 수정된 것을 확인할 수 있습니다.



참고 :

<  > : 등록된 지점을 선택 후 다른 저장폴더로 지정이 가능합니다.



고급메뉴 (사용자정보)

사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.



1-3 등록지점 수정하기 (지점 삭제하기)

고급메뉴 화면에서 < > -
< >을 선택합니다.

<등록지점관리> 목록 화면이 나타납니다.




2 <명칭>을 선택하고 < >을 선택합니다.

<등록지점 그룹 목록> 화면이 나타납니다.




3 < >을 선택합니다.

삭제여부를 묻는 창이 나타나면 "예"를 선택합니다.



4 지점이 삭제된것을 확인할 수 있습니다.



고급메뉴 (사용자정보)

사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.

I <안전운행관리>

1 고급메뉴 화면에서 < [안전운행관리] > - < [안전운행관리] >를 선택합니다.

사용자가 등록 및 삭제한 안전운행 구간 목록 화면이 나타납니다.



참고 :

등록구간과 삭제구간으로 나누어져 있습니다.

등록구간

[삭제]

운행중 등록한 안전운행 구간을 삭제합니다.

[위치보기]

검색한 목록 중에서 선택한 해당 위치를 보여줍니다.

[바로탐색]

검색한 목록 중에서 선택한 목록으로 탐색합니다.



삭제구간

[복원]

운행중 삭제한 안전운행 구간을 복원합니다.

[위치보기]

검색한 목록 중에서 선택한 해당위치를 보여줍니다.

[바로탐색]

검색한 목록 중에서 선택한 목록으로 탐색합니다.




고급메뉴 (사용자정보)

사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.



I <저장정보관리>

- 1 고급메뉴 화면에서 < **저장정보관리** > - < **저장정보관리** >를 선택합니다.
(저장정보관리) 목록 화면이 나타납니다.



참고 :


경로관리 : 지정된 경로를 불러오거나, 출발지와 목적지를 바꾸어 역방향으로 탐색할 수 있습니다.

[삭제] : 선택된 경로를 삭제합니다.

[역방향탐색] : 출발지와 목적지를 바꾸어 탐색합니다. (단, 경유지가 있을 경우 탐색불가)

[경로정보] : 선택된 경로에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

저장위치 : 정보저장위치를 설정 등록지점, 경로, 안전운행구간 등 사용자정보가 저장될 위치를 설정할 수 있습니다.



I <GPS정보보기>

- 1 고급메뉴 화면에서 < **GPS정보보기** > - < **GPS정보보기** >를 선택합니다.
(GPS) 정보 화면이 나타납니다.
(GPS 관련 자세한 내용은 53쪽 참고)



참고 :

< **GPS정보보기** > : GPS 설정을 변경할 수 있습니다.

수신기 및 단말기 기종에 따른 GPS설정에 관한 자세한 내용은 [환경설정] - [시스템] - [GPS] 부분을 참고하시기 바랍니다.

수신기 설정

수신기 환경설정을 모를때 자동으로 설정하는 기능입니다.
(설정이 안될경우 수동으로 설정하시기 바랍니다.)




고급메뉴 (사용자정보)

사용자가 등록한 정보 및 프로그램, 지도화면 등 아이나비 UP의 전반적인 정보를 확인할 수 있습니다.

I <버전정보보기>

- 1 고급메뉴 화면에서 < **버전정보보기** > - < **버전정보보기** > 을 선택합니다.
<프로그램>, <주소>, <전화번호> 버전을 확인할 수 있습니다.



고급메뉴 (부가정보)



I <MBC(idio)>

idio란?

MBC 문화방송에서 송출하고 있는 FM DARC (DAta Radio Channel) 시스템은 FM 부가방송 서비스의 일종으로 FM주파수의 여유분에 디지털 정보를 실어 오디오 FM방송과 동시에 뉴스, 증권, 기상 교통 정보 등 각종 부가서비스를 제공해 주는 시스템입니다.

이 시스템을 가리켜 MBC IDIO라 합니다.

idio 정보 이용을 위해서는 idio 수신기를 추가로 장착하여야 합니다.

- 1 고급메뉴 화면에서 <부가정보> - <MBC(idio)>를 선택합니다.



참고 :

idio 교통정보 서비스를 받기 위해서는 별도 교통 정보 수신기를 구입 하셔야 합니다.
자세한 내용은 www.inavi.com 사이트를 참고 하시기 바랍니다.

고급메뉴 (환경설정)

I <디스플레이> - 일반

지도모드, 꺾적표시, 네비게이션모드를 설정할 수 있습니다.

고급메뉴 화면에서 <디스플레이> - <디스플레이 I> - <일반> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 지도모드

지도를 보는 방법을 설정합니다.

고정, 회전, 3차원이 있습니다.

고정

North-Up 상태라고도 하며 진행방향과 관계없이 항상 북쪽방향이 화면의 위쪽을 향합니다.



회전

Front Wide Heading-Up 상태라고도 하며 차량의 진행방향이 항상 화면위로 되도록 지도가 회전하는 모드입니다.
(가장 많이 사용하는 지도모드입니다.)



3차원

현위치의 상공에서 전방상황을 멀리까지 바라볼 수 있는 화면을 제공합니다.
새가 날면서 앞을 바라보는 화면과 비슷하다고 하여 Bird View라고도 합니다.



고급메뉴 (환경설정)




I 궤적표시

주행한 길을 따라 파란 점이 찍히는 것을 말합니다. 지나온 경로를 확인할 때 편리합니다.

〈설정〉, 〈해제〉, 〈궤적삭제〉를 설정할 수 있습니다.

설정

약 3,000개의 궤적 (파란점)이 지도상에 나타날 수 있으며, 그 이상이 되면 오래된 궤적이 사라지게 됩니다.



해제

주행한 길을 따라 나타나는 점이 표시되지 않습니다.



궤적삭제

지도상의 궤적을 삭제하는 기능입니다.

고급메뉴 (환경설정)

I 네비게이션 모드

차량용 모드와 보행용 모드가 있습니다.

차량용

목적지까지 붉은 경로선이 표시됩니다.



보행용

현위치로부터 녹색실선이 목적지 방향으로 표시 됩니다.

보행자 모드에서는 차량모드에서의 붉은 경로선을 표시하지 않습니다.


보행자 모드에서는 맵매칭을 하지 않습니다.


(아이나비UP에서는 보행자 모드를 지원하지 않습니다.)



참고 :

보행용 모드에서 차량용 모드로 변경하기

지도화면에 나타나는 <  > 아이콘을 선택하면 그림과 같은 창이 나타나면서 차량모드로 변경됩니다.



고급메뉴 (환경설정)




I <디스플레이> - i보기

지도화면에서 상세정보를 바로 확인할 수 있는 기능으로 여러가지 항목 중 하나를 선택하면 지도에서 선택한 항목이 나타납니다.

고급메뉴 화면에서 <디스플레이> - <디스플레이>를 선택합니다.

<디스플레이 i> - <보기> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.




I 지도에 표시

지도화면에서 상세정보를 바로 확인할 수 있는 기능으로 여러가지 항목 중 하나를 선택하면 지도에서 선택한 항목이 나타납니다.

1

<지도에 표시> 화면에서 원하는 시설물을 선택한 후 <확인>을 선택합니다.

예 : 금융기관



2

지도화면에 그림과 같은 아이콘이 나타납니다.



3

지도화면에서 <보기>를 선택하면 간단한 정보를 볼 수 있습니다.



고급메뉴 (환경설정)

1 <디스플레이> - 레벨

주행 중 화면에 보이는 지도의 레벨을 설정할 수 있는 메뉴입니다.

고급메뉴 화면에서 <디스플레이> - <디스플레이>를 선택합니다.

<디스플레이> - <레벨> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



1 기본 레벨변경

주행 시작시 또는 교차로 안내시 레벨을 설정할 수 있습니다.

주행 시 레벨설정 : 경로탐색 후 주행 시작시의 지도레벨을 설정하실 수 있습니다.


[▼] 탭을 누르면 레벨 설정하는 창이 나타납니다.



1 주행속도별 레벨변경

주행속도에 따른 지도레벨을 설정할 수 있습니다. (교차로 안내시 레벨은 우선적으로 적용됩니다.)

[▼] 탭을 누르면 레벨 설정하는 창이 나타납니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <디스플레이> - 색상

원하는 지도색상을 설정할 수 있습니다.

고급메뉴 화면에서 < () > - < () > 을 선택합니다.

<디스플레이 I> - <색상> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 지도 색상

지도화면의 낮과 밤 모드를 지원합니다.

기본 지도화면 색상과 야간 색상을 [▼] 탭을 이용하여 변경할 수 있습니다.

그림은 기본색상과 야간색상을 보여줍니다.



I 야간 지도 색상

지도 상의 하늘이미지가 기상청 제공 시간에 맞춰서 변경됩니다.
(야간색상 시간 설정과 하늘 이미지는 다릅니다.)

야간시간은 기상청 제공 시간을 기준으로 적용되지만 사용자 정의 시간을 설정하면 원하는 시간에 야간 색상을 적용할 수 있습니다.(단, 하늘이미지는 그대로 기상청 제공시간을 따릅니다.)



<아침>



<낮>



<일몰>




<밤>

고급메뉴 (환경설정)

I <디스플레이II> - 주행속도

고급메뉴 화면에서 < > - < 디스플레이II >를 선택합니다.

<디스플레이II> - <주행속도> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 주행속도

안전속도 표시, GPS 속도 표시를 설정할 수 있습니다.

[차량운행정보]는 GPS 속도를 기준으로 표시됩니다.


주행속도 30Km 이하일때는 나타나지 않습니다.

부분확대도가 표시종일 때는 나타나지 않습니다.

단, 안전운행구간인 경우엔 나타납니다.

GPS속도 : GPS속도는 위성신호를 계산하여 측정된 속도입니다.

안전 속도 : 안전속도 표시는 사용자의 안전을 위하여 GPS속도보다 10Km/h 빠르게 설정한 속도입니다.



고급메뉴 (환경설정)



I <디스플레이 II> - 3D

고급메뉴 화면에서 < 디스플레이 II > - < 디스플레이 II > 을 선택합니다.
< 디스플레이 II > - < 3D > 탭을 선택합니다.
지도화면의 [ON/OFF] 으로도 ON/OFF 할 수 있습니다.



I 3D

지도화면의 건물을 입체적으로 나타냅니다.
단, 입체표현은 12레벨, 13레벨에서만 가능합니다.

평면

지도화면에 건물이 평면으로 표현됩니다.



입체

지도화면에 건물이 입체적으로 표현됩니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <경로탐색> - 탐색옵션

탐색 시 우선적으로 적용되는 탐색 옵션 선택을 할 수 있습니다.

고급메뉴 화면에서 < **탐색옵션** > - < **경로탐색** > 을 선택합니다.

<경로탐색> - <탐색옵션> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 경로탐색시 우선 조건

고속도로, 추천도로, 무료도로, 단거리가 있습니다.

고속도로

고속도로 및 차선이 많은 도로 위주로 탐색하며, 가능한 직진 또는 우회전을 하도록 탐색합니다.

추천도로

고속화 도로 및 고속도로 위주의 경로탐색입니다.

기본적으로 고속화 도로를 선호하고 거리가 멀 경우 고속도로를 선호하는 탐색입니다.

무료도로

무료도로 위주로만 탐색합니다.

해당 목적지로 가기 위해 반드시 유료도로를 거쳐야하는 경우에는 무료 탐색을 하여도 유료도로로 탐색할 수 있습니다.

예 : 인천공항

단거리

일반도로 위주의 탐색방법이며, 신호등, 회전의 수가 많더라도 거리상 짧은 경로를 탐색합니다. 좁은 골목길로 탐색할 수도 있으며, 거리가 멀어질 경우 국도 위주로 탐색합니다.



고급메뉴 (환경설정)



I 추천도로 우선 탐색 시 사용가능

추천도로일 경우 슬라이드바를 사용하여 고속도로, 도시고속도로의 선호도를 조절할 수 있습니다.
 <추천도로> 선택시 슬라이드바가 활성화됩니다.

고속도로
 선호도가 낮고
 도시고속
 선호도는 높은
 경우



고속도로
 선호도가
 낮고 도시고속
 도로 선호도는
 낮은 경우





참고 :


선호도의 조절은 추천도로 내에서의 조절이며, 선호도를 높게 설정하였다고 해도 [고속도로]탐색과 동일한 기능은 아니며, 선호도를 낮게 설정한것 역시 [무료도로]탐색과 동일기능이 아닙니다.

고급메뉴 (환경설정)

I <경로탐색> - 재탐색

고급메뉴 화면에서 <  > - <  >를 선택합니다.


<경로탐색> - <재탐색> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 경로 이탈 후 재탐색


경로 이탈 후 재탐색을 수동 또는 자동으로 설정할 수 있습니다.


수동 탐색 (경로 이탈 후 재탐색 수동 시)


탐색된 경로를 벗어날 경우 <  > 버튼이 표시되고, 자동으로 경로탐색을 하지는 않습니다.

경로재탐색 수동버튼을 눌러 재탐색을 진행합니다.

자동 탐색 (경로 이탈 후 재탐색 자동 시)

탐색된 경로 (붉은 경로선)를 벗어날 경우 <  > 버튼이 표시되고 100m이상 진행하면 “경로를 이탈하였습니다” 라는 메시지와 함께 경고음이 울리고 이 상태에서 100m를 더 진행하면 새로운 길을 재탐색 해줍니다.

이 때, <  > 아이콘을 수동으로 누르면 즉시 재탐색이 이루어집니다.



참고 :

재탐색 아이콘



고급메뉴 (환경설정)



I 부분 재탐색

재탐색시 경로이탈 부분에서부터 재탐색하여 빠르게 경로 탐색합니다.

설정

부분 재탐색을 설정할 경우 기존재탐색보다 재탐색 속도가 80%빨라집니다.

해제

재탐색시 출발지부터 목적지까지의 전 경로를 재탐색합니다.



I 길건너 목적지 고려 추가탐색

목적지가 길건너편인 경우 주변에서 안내가 종료되던 부분을 개선하여 목적지 방향성을 고려한 탐색 기능입니다.


추가탐색 설정

목적지가 길건너편인 경우 목적지와의 거리가 250m 이내에 도달했을시 "목적지 주변입니다. 길건너 목적지 입구까지 추가 탐색합니다."의 음성 안내가 나오며 음성안내 후 그 위치에서부터 다시 추가 탐색하여 정확한 목적지까지 안내합니다.

추가탐색 해제

"목적지가 길건너편입니다."라는 안내가 되고 종료됩니다.



단, 이 기능은 목적지가 일방통행, 2차선 이하, 고가, 터널, 교량, 지하도인 경우 추가 탐색하지 않습니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <경로탐색> - 교통정보

이 메뉴는 idio를 장착했을 경우에 적용되는 내용입니다.
idio는 별도 수신기를 장착하셔야 합니다.

고급메뉴 화면에서 <  > -
<  >을 선택합니다.


<경로탐색> - <교통정보> 탭을
선택한 화면이 나타납니다.




I 경로탐색시 교통정보 반영


현재의 교통정보를 반영하여 경로를 탐색합니다.

반영함

경로탐색시 교통정보를 반영
(재탐색시 [교통재탐색 ] 버튼이 나옵니다.)

반영안함

경로탐색시 교통정보를 반영하지 않음
(재탐색시 [일반재탐색 ] 버튼이 나옵니다.)




I 교통정보 고려 재탐색

처음 탐색된 경로에 일정한 시간마다 교통정보 현황을 반영하여 경로를 재탐색합니다.

자동


설정된 재탐색 간격마다 자동으로 교통재탐색을 실행합니다.

수동

설정된 재탐색 간격마다 재탐색을 할 수 있는 아이콘 <  >을 나타내어
사용자가 수동으로 재탐색을 실행하게 합니다.

재탐색 간격

계속 변하는 교통정보를 적용하여 재탐색할 간격을 설정할 수 있습니다.




고급메뉴 (환경설정)



I <안전운행구간> - 안내음

고급메뉴 화면에서 < **안전운행** > - < **음성안내** >을 선택합니다.

<안전운행구간> - <안내음> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.




I 음성안내 설정

상시구간, 주의구간, 사용자등록구간에 음성안내를 설정할 수 있습니다.

원하는 구간에 음성안내를 설정할 수 있습니다.

상시구간, 주의구간, 사용자등록구간




I 음성안내 최저속도

원하는 속도에 안전운행구간 음성안내를 설정할 수 있습니다.



원하는 속도에 맞추어 음성안내를 설정할 수 있습니다.

[▼] 탭을 누르면 최저 속도 설정창이 나타납니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <안전운행구간> - 거리

고급메뉴 화면에서 <  > - <  >을 선택합니다.

<안전운행구간> - <거리설정> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 거리별안내 · 고속(도시고속)도로

거리별 음성 안내를 지원합니다.


고속(도시고속)도로 : 거리별 (1Km, 500m, 300m, 잠시후) 음성안내를 지원합니다.



I 거리별안내 · 일반도로

거리별 음성 안내를 지원합니다.



일반도로 : 거리별 (500m, 300m, 잠시후) 음성 안내를 지원합니다.
제한속도 화면표시는 거리 옵션과 상관 없이 표시됩니다.



고급메뉴 (환경설정)



I <안전운행구간> - 경고음

고급메뉴 화면에서 <  > - <  >를 선택합니다.

<안전운행구간> - <경고음> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 제한속도 초과시 경고음

과속 경고를 할 수 있는 제한속도를 도로별로 설정할 수 있습니다.



해당도로 선택 후 +/-로 조절할 수 있습니다.

[안내 없음]을 체크할 경우 경고음이 나오지 않습니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <안전운행구간> - 표시

고급메뉴 화면에서 <  > - <  >를 선택합니다.

<안전운행구간> - <표시> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 디스플레이

도로 사정에 따른 안전운행구간이 지도화면에 아이콘으로 표시됩니다.

원하는 아이콘을 선택하면 됩니다.
<표시/안함>을 체크하면 지도화면에 나타나지 않습니다.



참고 :

안전운행 구간 아이콘

256MB에서는 지원하지 않습니다.
음성안내는 하지 않습니다.



과속방지턱
12레벨부터 표시



낙석주의
11레벨부터 표시



안개 지역
9레벨부터 표시



사고다발
11레벨부터 표시



급커브
11레벨부터 표시



미끄럼주의
11레벨부터 표시



추락주의
11레벨부터 표시





철도건널목
11레벨부터 표시


고급메뉴 (환경설정)



I <안내> - 음성안내

고급메뉴 화면에서 <  > - <  >을 선택합니다.

<안전운행구간> - <음성안내> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 음성안내

운행중 음성안내 설정하는 메뉴입니다.

아이나비 UP는 실시간으로 음성안내를 합니다.
사용자가 원하는대로 음성안내를 끌 수 있습니다.



I 거리별 안내

거리에 따른 음성안내를 선택할 수 있습니다.

사용자의 편의에따라 음성안내를 설정하여 들을 수 있습니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <안내> - 효과음

고급메뉴 화면에서 <환경설정> - <안내>를 선택합니다.

<안전운행구간> - <효과음> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 버튼 효과음

버튼을 누를 때 나오는 효과음을 설정하는 메뉴입니다.



버튼 효과음을 원하면 설정하시면 됩니다.



고급메뉴 (환경설정)



I <안내> - 부가안내

고급메뉴 화면에서 <  > - <  >을 선택합니다.

<안전운행구간> - <음성안내> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 차선/방면안내

운행중 지도화면에 차선안내 표시를 설정하는 메뉴입니다.


서울 및 6대 광역시를 지원합니다.
고가도로, 지하차도의 좌우측으로 분류하여 안내합니다.



I 부분확대도

운행중 지도화면에 확대 표시를 설정하는 메뉴입니다.

교차로, 고속도로 진·출입등의 안내시
오른쪽 지도 그림과 같이 우측에 확대도가
나타나게 설정하는 메뉴입니다.



고급메뉴 (환경설정)

I <시스템> - GPS

고급메뉴 화면에서 <환경설정> - <시스템> 을 선택합니다.

<시스템> - <GPS> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 수신기 설정

자동, 수동으로 설정할 수 있습니다.

자동찾기

수신기 환경설정을 모를 경우 자동으로 설정하는 기능입니다.
(상황에 따라 자동설정이 안될 수 있으므로 수동으로 설정하세요.)



수동찾기

아이나비 UP 수동 환경 설정
PORT : COM4
BAUD RATE : 9600




고급메뉴 (환경설정)



I <시스템> - 현위치

고급메뉴 화면에서 <환경설정> - <시스템>을 선택합니다.


<시스템> - <현위치> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 현위치 이동

GPS 수신기가 연결된 상태에서 지도 이동 후 현위치로 자동 복귀하는 시간을 선택 가능합니다.

[▼] 탭을 누르면 설정창이 나타납니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <시스템> - 버튼

고급메뉴 화면에서 <환경설정> - <시스템>을 선택합니다.


<시스템> - <버튼> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I PDA 버튼 설정

단말기 버튼 사용 여부 및 세부설정을 할 수 있습니다.

[▼] 탭을 누르면 설정창이 나타납니다.
맵매칭 보정, 안전운행 등록 기능은 반드시 설정하시기 바랍니다.
(단말기 버튼으로만 사용할 수 있는 기능입니다.)



참고 :

PDA 버튼으로 사용 가능한 기능

사용 안 함 / 현위치 이동 / 안전운행 등록 / 맵매칭 보정 / 집으로 / 자주가는 곳 / 명칭검색 / 주소검색 / 등록지점 보기 / 경로 재설정 / GPS 정보 / 경유지 리스트 / 화면모드 전환 / 화면 확대 / 화면 축소 / 음성 안내 / IDIO 정보 / 불륨 ON/OFF / 최근 목적지 / 전화번호 검색 / 경로취소 / 주변검색 / 테마검색 / 시설보류검색


고급메뉴 (환경설정)



I <메뉴> - 초기메뉴

고급메뉴 화면에서 <초기메뉴> - <메뉴>를 선택합니다.


<메뉴> - <초기메뉴> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 초기메뉴 설정

기본메뉴, 고급메뉴, 나만의 메뉴 중 설정할 수 있습니다.


초기메뉴 설정화면에서 사용자가 원하는 메뉴를 선택하면 초기화면에 사용자가 선택한 메뉴가 나타납니다.



I 자동메뉴 등록



자주 사용하는 기능 메뉴를 찾지않고 시작메뉴로 설정할 수 있습니다.

설정된 메뉴는 초기에 활성화 됩니다.




고급메뉴 (환경설정)

I <메뉴> - 나만의 메뉴

고급메뉴 화면에서 <  > - <  > 을 선택합니다.

<메뉴> - <나만의메뉴> 탭을 선택한 화면이 나타납니다.



I 나만의 메뉴

사용자가 자주 사용하는 기능을 메뉴로 구성할 수 있습니다.

설정하지 않은 메뉴[없음] 메뉴를 누르면 기능을 설정창이 나타납니다.



참고 :

나만의 메뉴로 사용가능한 기능

없음 / 집으로 / 자주가는곳 / 등락지점 / 명칭검색 / 주소검색 / 주변검색 / 테마검색 / 전화번호검색 /
아이코드 / 경위도 / 저장경로 / 경로정보 / 전체경로보기 / 경로재설정 / 경로저장 / 경로취소 / 목적지이동 /
경유지관리 / 출발지이동 / 모의주행 / 최근목적지 / 등락지점관리 / 안전운행관리 / 저장정보관리 /
GPS정보보기 / 버전정보보기 / 디스플레이Ⅰ / 경로탐색 / 안전운행구간 / 시스템 / 디스플레이Ⅱ / 안내 /
메뉴 / 도움말

고급메뉴 (환경설정)



I <도움말>

고급메뉴 화면에서 <도움말> - <도움말>을 선택합니다.
<도움말>을 선택한 화면이 나타납니다.
지도화면의 아이콘 설명을 볼 수 있습니다.

