



아이나비 UP

먼저 제품인증을 받으세요!

아이나비 UP를 사용하기 전에 첨부 된 제품보증서의 시리얼번호를 확인하여
아이나비 홈페이지 (www.inavi.com)에서 반드시 제품인증을 받으시기 바랍니다.

인증된 사용자에게 한해서 정상적인 고객센터 및 A/S를 받으실 수 있습니다.
(제품인증을 받지 않은 사용자는 구입일자가 기재된 제품보증서를 지참하셔야 합니다.)

- 아이나비 UP의 성능개선을 위한 제품변경은 사용자에게 사전 통보없이 진행될 수 있습니다.
- 본 설명서는 현재를 기준으로 제작되었으며, 기술상, 편집상 오류나 누락이 있을 수 있습니다.
- 아이나비 UP는 톱크웨어(주)의 상표입니다.
- 톱크웨어(주) 설명서의 모든 내용은 저작권법에 따라 보호됩니다.
- 아이나비 UP 프로그램 및 지도의 모든 권리는 톱크웨어(주)에 있으며 저작권법에 의해 보호됩니다.
- 본 프로그램을 톱크웨어(주)의 사전 서면 동의 없이 무단으로 복제하거나, 제작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거 5년 이하의 징역 및 5,000만원 이하의 벌금을 받게되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려드립니다.
- 본 설명서에 사용된 기타 제품 및 서비스는 해당 소유권자의 등록상표입니다.
- 본 설명서는 제품 향상을 위해 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다.

Contents

Chapter 1



알아두기

제품 특징	6
안전을 위한 주의사항	8

Chapter 2



준비하기

구성품	18
각 부의 명칭	19
설치하기	20
화면 구성	22

Chapter 3



버튼 사용하기

단말기 버튼 보기	34
전원켜기	35
배터리 충전방법	36
아이나비 UP 시작하기	37
[메뉴] 버튼 사용하기	38
[집] 버튼 사용하기	39
[명칭] 버튼 사용하기	42
[최근] 버튼 사용하기	43
[맵보정] 버튼 및 [안전운행] 버튼 사용하기	44
[기능] 버튼 사용하기	45
이동버튼 및 현위치 버튼 사용하기	46

Chapter 4



다양한 기능 사용하기

화면 확대/축소하기 및 현위치로 이동하기	48
지도화면에서 등록하는 방법	49
경유지 설정하기	50
다중경로 탐색하기	51
주행중 안전운행 구간 등록 및 삭제하기	52
GPS	53
고속도로 모드 활용하기	54

Chapter 5



기본메뉴 사용하기

기본메뉴	56
기본메뉴 (경로찾기)	57

Chapter 6



고급메뉴 사용하기

고급메뉴	68
고급메뉴 (경로찾기)	70
고급메뉴 (경로관리)	77
고급메뉴 (사용자정보)	84
고급메뉴 (부가정보)	93
고급메뉴 (환경설정)	94

Chapter 7



아이나비 UP 단말기 환경설정

단말기 환경설정 시작하기	122
단말기 환경설정 메뉴	123

Chapter 8



부가기능 사용하기

차계부 사용하기	128
차계부 사용하기	129
MP3 사용하기	131
동영상 보기	133

Chapter 9



부록

문제해결	136
용어정리	138
경로안내	140
GPS를 이용한 항법에 대한 이해	149
지도심볼	154
경로안내 심볼	159
제품 규격	162

www.inavi.com



Chapter 1



알아두기

제품 특징

- 아이나비 UP의 강점
- 아이나비 UP의 지도 특징

6

6

7

안전을 위한 주의사항

8

- 운행 관련
- 기타 관련
- GPS 수신
- 아이나비 UP (단말기)
- 거치대 관련
- 차량설치 및 관리 / 고객지원

8

9

10

11

14

15

- 사용 전에 “안전을 위한 주의사항” 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
- 주행중에는 아이나비 UP 화면을 지속적으로 바라보지 마십시오.
사고의 위험이 있습니다.
- 주행시에는 실제로로 상황에 따라 교통법규를 지켜 운행하여 주시고, 아이나비는
길안내 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

아이나비 UP를 선택해 주셔서 감사합니다.

아이나비 UP를 보다 편리하고 효율적으로 사용하기 위하여 본 설명서를 참조하시기 바랍니다.

링크웨어(주)의 아이나비 UP를 선택해주신 고객님들께 앞으로 더 좋은 제품과 서비스로
고객님들의 성원에 보답 하겠습니다.

I 아이나비 UP의 강점

네비게이션의 선택기준! 아이나비 UP 꼭! 비교하세요!



비교할 수 없는 기능

고급스럽고 세련된 디자인
사용자 중심의 편리한 단축키
강력한 멀티미디어 기능
넓은 시야의 가로형 화면
명칭검색, 주소검색, 전화번호 검색



디자인 UP

차량공학적 디자인, 중후하고 고급스런 외관,
넓은 사양의 가로형 화면,
화면분할기능, GPS내장

기능 UP

네비게이션 전용 HOT Key(단축키 8개, 방향키 5개),
MP3 기능, 동영상 플레이 지원, 차계부, 전화번호 검색,
주소검색, 테마검색(맛집, 여행지 등)

기술력 UP

세계최고의 경로탐색
삼성 TFT LCD, Smart업그레이드(자동설치기능),
전국 실목도로, 내장배터리(충전기능),
네비게이션 특허보유 (관련특허 10건이상)

서비스 UP

매월 업그레이드, 국내유일 네비게이션 전문 A/S센터 및
콜 센터 보유, 국내 최대 온라인 동호회 활동,
온라인 게시판 운영

제품 특징



I 아이나비 UP의 지도 특징

- 전국의 편도 1차선 이상의 자동차가 주행가능한 정보 내장
- 국내 최강의 골목길 및 이면도로 정보 내장
- 수도권 및 전국 80개 시 지역의 실속도로 표현으로 실감나는 지도 구현

정확한 위치검색 및 경로 탐색기능

경유지, 목적지까지의 정확한 경로탐색

경로이탈 시 신속한 자동 재탐색

링크웨어(주)의 최적화된 경로탐색 엔진으로 최적의 경로를 찾아 더욱 빠르게 목적지까지 갈 수 있습니다.

다양한 검색방법

주소검색, 주변검색, 경위도검색, 명칭검색, 시설물분류검색, i-CODE검색

초성검색 제공, 10km이내의 주변시설물 검색기능

POI, 번지수, 경위도 좌표 등을 이용하여 간단하게 검색할 수 있습니다.

실시간 음성안내

실시간 음성안내 기능 제공

주행 중 실시간 음성안내 기능 제공은 물론 고속도로에서 휴게소 정보안내까지

1997년 국내 최초 PDA 네비게이션 S/W개발, (국내판매 1위)

아이나비는 이미 국내 사용자(기관)들로부터 인정받은 네비게이션 S/W로 세계의 우수한 네비게이션 관련업체로부터 디자인과 품질에서 호평을 받고 있습니다. (2005년 독일 Cebit show)

- 2003년 IR52 장영실상, 대한민국 소프트웨어 대상 대통령상, 멀티미디어 기술대상 정보통신부장관상 등
- 2004년 IR52 장영실상(폰네비게이션), 신S/W대상 정보통신부장관상, 대통령상, 뉴미디어대상 통신부문 상품상 등
- 2005년 대한민국 퍼스트 브랜드 대상, 코리아 웹어워즈 대상 - 고객센터 부문 우수상, 대한민국 마케팅 대상 신상품 부문 베스트 명품상 수상

안전을 위한 주의사항

사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.



경고

지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



주의

지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

| 운행 관련



운행중에는 조작을 삼가하여 주십시오.
운행중 아이나비 UP 화면을 지속적으로 바라보지
마십시오.
사고의 위험이 있습니다.



아이나비의 지도는 실제로도 상황과 다를 수 있으므로
운행시에는 실제 도로상황에 따라 교통법규를 지켜
운행하여 주십시오.
아이나비는 길안내 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.



차량에서 사용시 시동을 켜후 시가잭 전원을 연결해
주십시오.
시동시 발생할 수 있는 순간적인 과전압에 의해 단말기에
손상을 줄 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.

I 기타 관련




설치시 시야에 방해가 되지 않은 곳에 설치하셔야 합니다.

사고의 위험이 있습니다.



손이 젖은 상태에서 단말기의 전원을 만지지 마십시오.

감전과 고장의 원인이 됩니다.



링크웨어(주)에서 판매하는 정품을 사용 하십시오.

당사 이외의 제품/부품 사용시에 일어나는 고장과 사고에 대해서는 당사에 책임이 없습니다.





1장 I 알아두기


안전을 위한 주의사항

사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.

I GPS 수신



제품구입 후 처음 사용하거나 장기간 (3일 이상) 사용하지 않은 경우, 현위치를 인식하는 시간 (초기수신 시간)이 오래 소요될 수 있습니다. 짧게는 5분에서 길게는 30분가량 소요 될 수 있습니다.



큰 건물이 없는 지역에 정지하여 GPS 수신상태가 양호하게 되면 운행하시기 바랍니다.



GPS 안테나는 항상 평행상태를 유지해 주십시오.
차량장착시 : 90°



다음과 같은 상황에서는 GPS수신 장애가 발생할 수 있습니다.
제품 이상이 아닙니다.

GPS 안테나 위에 물체가 올려져 있는 경우 차량 전면 유리에 금속성분의 썬팅이 되어있는 경우 차량내 GPS 신호를 방해하는 전자파가 발생하는 장비가 설치된 경우
(예 : 일부 무선시동경보기, 일부 MP3 CD플레이어, GPS를 이용한 카메라 경보기 등의 다른 GPS 장비)
케이블로 연결된 수신기의 경우 수신기 (안테나)의 위치를 변경하여 전파방해를 피할 수 있는 경우도 있습니다.
호리거나 구름이 많은 날씨일 경우 수신기 안테나가 하늘을 볼수없는다리, 고가도로 아래 또는 터널이나 지하차도, 지하주차장 안에 차량이 위치한 경우이거나, 실내에 있거나 차량 주변에 고층 빌딩이 있을 경우 GPS 수신상태가 양호하지 않은 상태에서 차량이 움직일 경우에는 정지한 상태보다 현위치 인식에 소요되는 시간이 더 길어질 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.




I 아이나비 UP (단말기)


팅크웨어(주)의 지원되는 아이나비 UP 하드웨어 또는 소프트웨어는 모든 환경에서 아이나비가 원활하게 작동될 것이라고 보증하지 않습니다.



다른 하드웨어 또는 소프트웨어와 함께 사용할 경우 문제가 발생할 수 있습니다.
제품 구매 전 미리 확인하시기 바랍니다.




큰 건물이 없는 지역에 정지하여 GPS 수신상태가 양호하게 되면 운행하시기 바랍니다.



아이나비 UP에는 차량전용 시가책이 포함되어 있습니다.
차량용 시가책은 티크웨어(주)에서 판매하는 정품을 사용하십시오.



아이나비 UP 단말기의 전원 및 단축, 이동버튼에 무리한 힘을 주어 누르지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.
(기능버튼을 가볍게 눌러 사용하십시오.)






1장 | 알아두기

안전을 위한 주의사항


사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.



아이나비 UP 단말기의 LCD유리에 무거운 것을 올려놓거나 충격을 주면 깨질 수 있습니다.
파손 및 고장의 원인 됩니다.




아이나비 UP 단말기는 GPS안테나 일체형이므로 무리하게 GPS안테나를 올리지 마십시오.
파손 및 고장의 원인 됩니다.



GPS안테나 및 단말기 본체에 스티커 및 임의로 색을 칠할 시 고장이 될 수 있으며 수신에 문제가 생길 수 있습니다.
파손 및 고장의 원인 됩니다.



LCD화면은 아이나비 UP 전용 스타일러스펜을 이용하여 터치하십시오.
날카로운 송곳, 못 등으로 사용시 제품에 손상이 올 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.



아이나비 UP의 단말기에 화학물질이나 세제 등을 사용하여 닦지 마십시오.

부드러운 천을 이용하여 가볍게 닦아주십시오.



임의로 분해하거나 떨어뜨리는 등의 충격을 주지 마십시오.

특히 전원 스위치나 리셋 버튼을 송곳이나 날카로운 물건으로 누르지 마십시오.


파손 및 고장의 원인 됩니다.



아이나비 UP 단말기 및 스타일러스펜은 어린이의 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.


제품의 고무마개 및 스타일러스펜 등을 입에 넣을 시 동물과 어린이가 치명적인 상처를 입을 수 있습니다.

질식, 식도결림 등의 위험이 있습니다.



손이 젖은 상태에서 단말기의 전원을 만지지 마십시오.

감전과 고장의 원인이 됩니다.



온도가 높거나 습기가 많은 장소에서는 사용하지 마십시오.

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 수영장, 찜질방 등에서 사용시 고장은 수리가 불가능한 경우가 발생하며, 사용자에게 책임이 있습니다.



안전을 위한 주의사항

사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.

I 거치대 관련

거치대 낙하시 제품 파손의 우려가 있으니 반드시 읽고 지켜주세요.



운행 중에는 아이나비 UP의 작동을 삼가 하셔야 합니다.
수신기는 최대한 시야에 방해가 되지 않는 위치에 부착
하십시오.

거치대 장착은 [설치하기]를 꼭 참조하시어 사고를
미연에 방지하시기 바랍니다.

운행 전 거치대의 흡착상태 및 아이나비 UP의
고정상태를 반드시 확인하십시오.

사고로 이어질 수 있습니다.

임의로 설치 시 차량진동에 의한 제품파손 등의 책임은 사용자에게 있습니다.



거치대 부착 시 부착할 위치에 먼지, 습기 등 이물질을
미리 제거하십시오.

운행 중 차량진동에 의해 떨어질 수 있습니다.



거치대를 장시간 부착 시 유리흡착의 경우 흡착력이
떨어져 운행 중 흡착부위가 떨어질 수 있습니다.

사용하지 않을 때 분리하여 보관하면 흡착판 수명을 늘릴
수 있습니다.

(A/S 보증기간은 6개월입니다.)



안전을 위한 주의사항


사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.

I 차량설치 및 관리 / 고객지원

당사 제품중 정품제품이 아닌 제품에 대해서는 일체 A/S 책임이 없으며, 가능한 경우 유상으로 처리됩니다.
(하드웨어 및 S/W, 기타 주변기기 등)




제품 설치시 아이나비 UP 또는 수신기 등에 연결된 케이블에 무리한 힘이 가해지지 않도록 하십시오.




차량운행 중 생길 수 있는 진동 등의 물리적 현상에 의해 제품손상이 일어날 수 있습니다.
특히, 케이블과 단말기의 연결부는 미세한 움직임에도 접속불량이 일어날 수 있으므로 대쉬보드에 닿거나 당겨지지 않도록 하여야 합니다.



제품에 문제가 있다고 의심되거나 작동에 조금이라도 문제가 있을 경우 바로 고객센터로 연락하여 알맞은 조치를 받으시기 바랍니다.
그렇지 않고 계속 사용할 경우 증상이 더욱 악화될 수 있으며, 정상적인 고객지원을 받으실 수 없습니다.



GPS 수신기, 케이블, 거치대, 단말기 등에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
이물질이 들어가면 오동작을 일으키거나 동작이 안될 수 있습니다.




안전을 위한 주의사항


사용자 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 읽어 주세요.



당사가 제공하지 않은 장치, 주변기기 (예 : GPS 수신기)에 대해서는 호환성을 보장하지 않으며, 그로인한 제품 불량에 대해서는 책임지지 않습니다.



제품을 개조하거나 분해한 경우 정상적인 고객지원을 받으실 수 없습니다.



GPS 수신기가 작동되는 적정온도는 0~50℃ 입니다.

한여름이나 추운 겨울철에는 문제가 생길 수 있으니 적정온도를 유지해 주십시오.
따라서 -20℃~0℃ 또는 50℃~80℃ 와 같은 온도상황에서는 GPS수신이 잘 안되고 H/W의 손상이 가해지는 등의 영향이 생길 수 있습니다.



대쉬보드 부착형 거치대의 경우 상판과 아이나비 UP를 분리 보관하는 것이 좋으며, 유리 흡착식 거치대의 경우 흡착판을 분리하여 보관하는 것이 좋습니다.



Chapter 2



준비하기

구성품

18

기본 구성품
별매품

18
18

각 부의 명칭

19

단말기

19

설치하기

20

대쉬보드 장착 방법
유리 흡착 방법
메모리 분리 방법

20
21
21

화면 구성

22

기본메뉴 화면
고급메뉴 화면
지도 화면
건물 평면 또는 입체 변환 버튼
모의주행 화면
주행중 차선 및 방면 정보
문자입력 화면

22
24
25
27
28
29
32