

화면 확대/축소하기 및 현위치로 이동하기

I 화면 확대/축소 하기

- 1 상/하 드래그 하기
화면 확대 : 위에서 아래로 드래그
화면 축소 : 아래에서 위로 드래그



- 2 < + > 이동하기
화면 확대 : <+>
화면 축소 : <->



I 현위치로 이동하기

- 1 좌/우 드래그 하기
좌/우 또는 우/좌로 화면을 드래그 하면 현위치로 이동합니다.




- 2 < < > > 이동하기
현위치가 아닐경우 나침반이 붉은 삼각형으로 변합니다.
[< >] 버튼을 누르면 현위치로 이동합니다.



지도화면에서 등록하는 방법

I 지도화면에서 등록하기


지도화면에서 등록하는 방법입니다. (고급메뉴에서만 해당됩니다.)

- 1 지도화면에 해당위치가 보이면 정확하게 해당위치를 지도 화면에 스타일러스펜으로 위치를 눌러 표시한 후 화면 아래부분의 <  > 등록지점 버튼을 선택합니다.
스타일러스펜으로 누른 위치와 지도상의 위치가 잘못 설정되면 화면맞춤으로 보정합니다.



참고 :

화면맞춤은 본체에서 [메뉴] - <화면맞춤>을 눌러 화면을 보정하면 됩니다. (123쪽 참고)

- 2 입력창에 등록지점명을 입력하고 <  확인 >을 선택합니다.

예 : 수원역

지도화면에 등록된 등록지점명이 나타나면 정상적으로 등록된 상태입니다.




경유지 설정하기

I 경유지 설정하기

목적지 검색 후 경유할 곳을 사용자가 설정할 수 있습니다. (경유지를 설정, 순서변경, 삭제 및 추가할 수 있습니다.)
(최근목적지), (주소검색) 등 모든 검색에 가능합니다.



- 1** 고급메뉴 화면에서 < **경로찾기** > -
< **명칭검색** >을 선택합니다.

예 : 수원역
(명칭검색) 화면이 나타납니다.





- 2** 찾고자 하는 명칭을 입력한 후
< **위치보기** >을 선택합니다.

반드시 그림과 같이 < **목적지** >가
선택되어야 합니다.





- 3** 지도화면에서 위치를 확인한 후
< **이전** >을 선택합니다.

입력화 화면이 나타납니다.



- 4** 찾고자 하는 명칭을 입력한 후
< **바로탐색** >을 선택합니다.


반드시 그림과 같이 < **경유지** >가
선택되어야 합니다.



- 5** 경유지 설정 완료된 화면이 나타납니다.
< **안내시작** >을 선택합니다.

경유지 정보 메뉴에 대한 자세한 사항은 82쪽 참고 하십시오.

- 3~4번 반복하면 추가 경유지가 설정됩니다.



참고 :

경유지 설정은 2가지 방법이 있습니다.

- 목적지가 설정된 상태에서 설정하는 경우
- 목적지가 설정되지 않은 상태에서 설정하는 경우

다중경로 탐색하기

여러가지 경로탐색 옵션으로 한번에 경로탐색하여 비교후 선택할 수 있습니다.

I 다중경로 탐색하기

경로탐색을 하게 되면 사용자가 설정한 탐색옵션으로 탐색될 수도 있지만 도로상황에 따라 그렇지 않을 수도 있습니다. 아이나비는 경로탐색 결과 심볼을 통해 탐색된 결과를 사용자에게 알려줍니다.

- 1** 다양한 검색방법으로 등록하고자 하는 곳을 검색하여 < **바로탐색** >을 선택합니다.

예 : 광명역

기본 경로탐색 화면이 나타납니다.




- 2** < **추가경로** >을 선택합니다.

탐색옵션 화면이 나타납니다.



- 3** 탐색할 옵션을 선택한 후 < **탐색** >을 선택합니다.

탐색된 결과가 왼쪽에 표시되며 각각의 색으로 지도상에 표시됩니다.



참고 :


탐색된 경로에 따라 걸리는 시간, 거리, 톨게이트 요금 등을 한눈에 볼 수 있습니다.

주행중 안전운행 구간 등록 및 삭제하기

| 주행중 안전운행 구간 등록하기

경로탐색을 하게 되면 사용자가 설정한 탐색옵션으로 탐색될 수도 있지만 도로상황에 따라 그렇지 않을 수도 있습니다. 아이나비는 경로탐색 결과 심볼을 통해 탐색된 결과를 사용자에게 알려줍니다.

- 1** 주행중 안전운행 구간이 나타나게 되면 단말기에 있는 [안전운행] 버튼을 누릅니다.

사용자가 등록한 안전운행 구간이 등록됩니다.
(주행중 화면에  사용자 등록 안전운행 심볼이 표시 됩니다.)



참고 :

해당지점을 지나가면 안전운행구간 안내가 나옵니다.

안전운행 구간 심볼 : 아이나비 UP에 내장된 안전운행 구간에 나타나는 심볼

주행중 안전운행 구간을 삭제할 수 있습니다. (52쪽 참고)



: 상시안전운행 구간



: 주의안전운행 구간

사용자가 등록한 안전운행 구간에 나타나는 심볼

<고급메뉴> - <사용자정보> - <안전운행 관리>에서 삭제할 수 있습니다.



: 사용자등록 안전운행 구간

| 주행중 안전운행 구간 삭제하기

아이나비 UP에 내장된 안전운행 구간만 가능합니다.

고급메뉴에서 등록된 안전운행 구간 삭제가 가능합니다.

- 1** 삭제하려는 지점에서 안전운행 구간 속도심볼을 클릭합니다.



- 2** 삭제를 확인하는 창이 나타나면 <예>를 선택합니다.

안전운행 구간이 삭제된 화면이 나옵니다.



GPS

I GPS 정보란?


1~2초 간격으로 GPS 수신기를 통해서 분석된 GPS 정보를 화면상에 나타내 줍니다.

I 지도화면에서 GPS 보기

노란색 위성표시가 많을 수록 수신율이 양호한 상태입니다.



참고 :



단, <초기화> 버튼을 누를시 GPS수신기 내의 정보가 초기화 되어 다시 현위치를 인식하는데 소요되는 시간이 평소보다 더 오래 걸릴 수 있습니다.

큰 건물에 없는 실외에서 10분가량 정차하여 현위치가 인식된 후에 주행을 시작해 주십시오.

고속도로 모드 활용하기

I 고속도로 모드 보기

- 1 고속도로에 진입하면 좌측상단에 <고속도로>를 선택합니다.
고속도로 화면이 나타납니다.



참고 :

고속도로 화면에서 하단버튼을 누르면 모드전환이 가능합니다.

[휴게소] 모드



[IC] 모드



[분기점] 모드



I 고속도로 모드에서 주행 모드로 변경하기

- 1 고속도로 화면에서 바탕화면을 누릅니다.
주행모드 화면으로 바뀝니다.



참고 :

안전운행 구간, 회전구간, 진출입 구간에서는 자동으로 [주행모드]로 전환됩니다.

Chapter 5



기본메뉴 사용하기

기본메뉴

56

기본메뉴 구성도

56

기본메뉴 특징

56

기본메뉴 (경로찾기)

57

〈명칭검색〉

57

〈명칭검색〉 - 고급검색 사용시

58

〈명칭검색〉 - 정보 선택시

61

〈주소검색〉

62

〈주변검색〉

63

〈주변검색〉 - 주변시설물 보기

64

〈테마검색〉 - 테마관광

65

〈테마검색〉 - 나만의 테마

66