

www.inavi.com



Chapter 7



아이나비 UP 단말기 환경설정

단말기 환경설정 시작하기

122

단말기 환경설정 시작하기

122

단말기 환경설정 메뉴

123

시간설정

123

화면맞춤

123

기능버튼설정

124

고객지원

124

전원관리

125

단말기 환경설정 시작하기

I 단말기 환경설정 시작하기

단말기에 있는 [메뉴] 버튼을 누르면 아이나비 UP의 초기화면으로 이동합니다.



단말기에 있는 [메뉴] 버튼을 누릅니다.
초기화면에서 [설정] 버튼을 누릅니다.
단말기에 관련된 환경설정 메뉴들이 나타납니다.

환경설정 메뉴

[시간설정]

표준시간대, 년, 월, 일, 시간을 설정할 수 있습니다.

[화면맞춤]

터치스크린 인식이 잘 안될 경우 위치가 잘 맞도록 보정할 수 있습니다.

[기능버튼설정]

아이나비 UP 단말기 기능1, 기능2 버튼의 메뉴를 설정할 수 있습니다.

[고객지원]

제품인증안내와 상담업무, 서비스센터등의 도움말을 확인 할 수 있습니다.

[전원관리]

사용가능한 배터리 잔량을 확인 할 수 있습니다.

[닫기]

초기화면으로 이동합니다.


단말기 환경설정 메뉴

I 시간설정



사용자의 환경에 맞게 표준시간대, 년, 월, 일 시간을 설정할 수 있습니다.
아이나비 구동시 GPS가 수신되면 자동으로 GPS기준 시간으로 변경됩니다.

년, 월 : [◀ / ▶] 버튼을 이용하여 설정합니다.
시간 : [▲ / ▼] 버튼을 이용하여 설정합니다.
사용자 지역환경에 맞게 시간 선택 합니다.



I 화면맞춤



스타일러스펜으로 누른 위치와 실제 지도화면의 위치가 잘 맞도록 하는
화면보정 메뉴입니다.

+ 표시의 중심부분을 스타일러스펜으로 누르면
+ 가 움직입니다.
움직임을 따라 눌러주면 화면보정이 설정됩니다.
맨 마지막에 한번 더 화면을 눌러줍니다.

스타일러스펜 가볍게 잡고 표시의
가운데를 조심스럽게 누르십시오.
십자 표시가 화면에서 움직이는대로
움직이십시오.



새로운 보장을 마쳤습니다.
화면을 누르십시오.



단말기 환경설정 메뉴

I 기능버튼설정



아이나비 UP 단말기의 기능버튼을 설정 하는 메뉴입니다.
(단말기 [기능1], [기능2] 버튼의 메뉴를 설정할 수 있습니다.)

[▼] 버튼을 누르면 기능을 설정할 수 있는
메뉴창이 나타납니다.



I 고객센터





고객지원 할 수 있는 제품인증, 고객상담실, 서비스센터를 지원해주는
메뉴입니다.

제품인증안내 :
아이나비 UP 사용하기 전에 제품인증의 필요성과
방법을 안내합니다.

고객 상담실 :
제품에 대한 상담및 문의 할 수 있는 시간,
연락처를 안내합니다.

서비스 센터 :
서비스를 신속하게 받을 수
있는 지역별 서비스센터 주소,
시간, 연락처를 안내합니다.



단말기 환경설정 메뉴

I 전원관리



사용자의 환경에 맞게 전원관리 설정하고 배터리 잔여 전력 상태를 확인할 수 있는 메뉴입니다.

사용하지 않을 때 백라이트, 단말기를 끌 수 있도록 설정할 수 있습니다.

사용자 환경에 맞게 전원관리 설정을 선택합니다.

